

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CCX-RX

ALIMENTAZIONE
220 V F N T
SEZ. 2,5 MM

SOTTO QUADRO
ELETTRICI CON
DIFFERENZIALE
A NORMA

USCITA PER RX2 2 FILI SEZ. 2,5 MM PIU' TERRA COLORI BLU, NERO, GIALLOVERDE

USCITA PER RX1 2 FILI SEZ. 2,5 MM PIU' TERRA
COLORI BLU, GRIGIO, GIALLOVERDE
+ 2 FILI 1,5 MMQ

Luce segnalazione Rx 1

Luce segnalazione rx 2

CCX

MASSA METALLICA

RX1


MASSA METALLICA

RX2

N:rev	Nota sulla revisione	Data	Signatura	Controllo
-------	----------------------	------	-----------	-----------

Rif.	Quantità	Titolo/Nome, designazione, materiale, dimensione, etc.		N. articolo/Riferimento
Progettato da	Controllo da	Approvato da - data	Nome file	Data
				Scala
				1:1

Proprietario



UFFICIO TECNICO

Titolo/Nome

DIMA RX DE GOTZEN

Numero disegno

Modifico

Foglio